


# 取付 • 取扱説明書

このたびは、誠和の散水装置「雨車」をご購入いただき、誠にありがとうございます。 この取付・取扱説明書には、本装置の取付け方法及び取扱い方法が説明されております。 よくお読み頂いた上、いつまでも優れた性能を発揮できるようご活用下さい。



# 目 次

1.	用途及び使用制限・仕様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2.	準備していただく部品	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
3.	部品名称及び数量	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2~ 6
4.	取付方法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	$7\sim 10$
5.	操作方法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
6.	水源目安表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
7.	故障と思う前に	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
8.	注意事項	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
9	<b>负</b> 青事項		•	•		•	•	•		•	•				•		•	13

## 1.用途及び使用制限・仕様

①用 途 : 灌水用 (パイプハウス専用)

②方 式 : 水圧移動方式

③最大散水距離:内径φ25ホースの場合 奥行 80mまで

(奥行50mを超える場合はオプションのウエイトを使用して下さい。)

内径 φ 1 8 ホースの場合 奥行 1 0 0 m ま で

④本体水圧制限: 0. 15~0. 20Mpa

⑤作業能率 : 7~15分(50mハウス往復時)

⑥散 水 幅 : 7.8 mまで

⑦散水の高さ : 0. 1 m~1. 7 m自由調整 (通常パイプハウスの場合)

⑧重 量:約30kg(乾燥重量:本体+ろ過装置+散水装置)

⑨散 水 量 : 約35リットル/分(本体圧力 0.15Mpaで使用の場合)

約44リットル/分(本体圧力 0.20Mpaで使用の場合)

⑩ホース仕様 : 内径25mm、外径31mm、網目入り、防藻仕様のもの

内径18mm、外径23mm、網目入り、防藻仕様のもの

(ホースの必要耐圧はP12の表を参照)

長さは[間口の半分+ハウスの奥行]×1.1程度必要です。

水源がハウス外部にある場合はその分の考慮が必要です。


## 2.準備していただく部品

① 水源 (P12参照)

②水源とホースの接続金具

③ハウスの棟パイプが高い場合は、オプションの鎖を使って軌道用レールの高さを下げて下さい。

④軌道用レールのたわみが大きい場合(5 c m以上)はハウスに補強をして下さい。(下図参照)



# 3.部品名称及び数量

お買い求めの商品には次の部品が入っています。

セット	部品名称	略図	数量	用途
本体 49B10781	本体		1	散水装置移動用
	水圧計		1	本体水圧調整用
	ホースバンド		2	ホース接続用
	ホース折れ防止バネ		1	水圧計とホース接続部の ホース折れ防止用
	バネ		1	進行方向変換機用
	ホース押し金具	· ·	1	ホースハンガー押し用

セット	部 品 名 称	略図	数量	用途
ストッパー セット 4910S1	ストッパー		2	本体の方向転換用 散水の始めと終わりの位置 に取付けます
491001	ストッパー用		各2	ストッパーと軌道用レール
	タッピングビス		172	とレールサポートを一緒に 固定する場合に使用します
				$\beta$ y'' $\beta$ '' $\beta$ ''' $\beta$ '' $\beta$ ''' $\beta$ '' $\beta$ '' $\beta$ ''' $\beta$ '' $\beta$ ''' $\beta$ '' $\beta$ '' $\beta$ ''' $\beta$ '' $\beta$ ''' $\beta$ '' $\beta$ ''' $\beta$ ''' $\beta$
	ストッパー用 テックスビス		2	ストッパーをレールサポ ート以外の場所へ固定 する場合に使用します
				デックスビス M4×13
レールジョイ ント用タッピ ングビス			各35	軌道用レールとジョイント パイプを止めます
49A75		C. Mariner.		タッピ ング ビ ス M5×10 スプ リング ワッシャ M5 (透明の袋に入っています)
結束バンド 4939D			100	ホースとホースハンガーの固定用
レールサポート 用タッピング ビス			各50	レールとレールサポートを 止めます
49A73C				タッピ ング ビ ス M4×12 スプ リング ワッシャ M4 (ピンクの袋に入っています)
支えジョイント 1108E01			2	軌道用レールの妻側固定用
ワンタッチ ホースジョイン トセット 49B45			1	耐圧ホース中の温水排出用 ホースバンド 2個付き φ 2 5 用

セット	部品名称	略図	数量	用途
ろ過装置 49A2078	ろ過装置		1	水溜め用 専用フィルター (スポンジ製) 網 散水装置ジョイント 付き
	振れ止め用鎖		2	<ul><li>ろ過装置を安定させます</li><li>鎖 14コマ</li></ul>
散水装置 49A3078	散水装置		2	散水用 長さ3.9m (片側)×2本
	結束バンド		2	エア抜きホースをろ過装置 の鎖に固定します
	エア抜きホース		2	散水装置内のエア抜き用
	散水装置吊り用鎖		2	本体で散水装置を吊ります 鎖 120コマ
専用耐圧 ホース 49B50 49A50			1	本体への導水用

セット	部品名称	略図	数量	用途
軌道用レール			1	本体走行用レール
49A70				レールジョイント付き 長さ3.9m 5本セット
ホースハンガー 49B41 49A72	ホース吊り金具 本体 49A72A		各1	ホースを軌道用レールに 吊り下げます ホースハンガー金具 付き
	ホース固定金具 49A72C 49A72B		1	ホース吊り金具とホース ハンガー金具を接続します φ 2 5 用 φ 1 8 用
レールサポート	レールサポート 本体 49A73A		1	棟パイプから軌道用レール を吊ります
	丸パイプ金具 49A73B		各5	棟パイプに取付け、レール サポート本体を下げます ボルト M5×40 ナット M5 付き

# オプション用部材

部 品 名 称	略	図	数 量	用途
鎖セット 49A76		<b>3</b> /0	1	ハウスの棟パイプが高い 場合、軌道用レールの高 さを下げるのに使います レールサポートの鎖に取 付けます
ホースジョイント 49B42 49A51			1	ホースとホースをつなぎ ます ホースバンド 2個付き φ25用 φ18用
ウエイト 49BW10			1	本体のスリップ防止用 ろ過装置の鎖に引っ掛け ます
延長ホースセット 49A60H			各1	本体の水出口に取付けます タケノコφ50 用 1 個 ホースバンドφ50 用 1 個 送水ホース 3m
落下防止金具 49*G1011	0 00	)	1	本体の車輪取付金具に取付けます

# メンテナンス用部材 (下記の部品は消耗品です。交換の際は有償になります。)

部 品 名 称	略図	数量	用途
専用フィルター(スポンジ製) 4920004		1	ろ過装置用
散水装置(片側) 49M30781	_ <del></del>	1	1本で1セット
フランジブッシュ 4910015		1	本体水車軸用

## 4. 取付方法

・次の順序でお取付け下さい。

#### (1) 本体の組立

①ホース押し金具の取付(図1、図2)

・車輪を手前にした状態で、車輪取付金具の 左側の2つ穴へ、ホース押し金具をボルト を裏から通し確実に締付けて下さい。

#### ②水圧計の取付(図3)

・ホース押し金具を取付けた側のプラスチック ケースのボルトが3ヶ所付いていない部分に、 圧力計が上になるように取付け、ボルト、 ナットで確実に締付けて下さい。

#### ③水圧計用ホースの取付(図4)

・本体中心部の穴のあいた軸にホースを差 込み、ホースバンドで確実に締付けて下 さい。(この時、左右のひもを動かした時、 ホースがねじれないようにして下さい。)


#### (4)バネの取付(図5)


・本体を裏向きにして、本体中心部のホースを 取付けた軸と車輪取付金具の中心部に付いて いる金具の溝に、バネを引っ掛けて下さい。


#### (2) 軌道用レールの取付

①レールサポート、軌道用レールの取付

- ・ 妻側につけた位置から軌道用レールを並べて下さい。 (図6)
- ・軌道用レールのレールサポート用の穴がある場所の ハウスの棟パイプに丸パイプ金具を巻き付け、ボルトと ナットで鎖を固定して下さい。その時、レールサポート 本体の曲がっている部分が水源側から見て右にくるよう に取付けて下さい。(逆に取付けると本体とぶつかって しまいます。)(図7)










図6


- ・軌道用レールをレールサポート本体にのせながら下 からM4×12のタッピングビスで締付けて下さい。
- ・締付けが終わりましたらレールジョイントに次の 軌道用レールを差込み、 $M5 \times 10$ のタッピング ビスで締付けて下さい。
- ・後は同様にして軌道用レールとレールサポート本体を固定 して下さい。


#### ②軌道用レールの両端部の固定(図8)


- ・軌道用レールの最後の部分は妻の所で切断して下さい。
- ・軌道用レールの両端部は支えジョイントでハウスに 固定して下さい。

#### ③ストッパーの取付

- ・散水始めと終わりの位置を決めてストッパーを 取付けて下さい。
- ・レールサポートの位置にストッパーを取付ける場合は、ストッパーを軌道用レールとレールサポート本体の間にはさみ、 $M4 \times 16$ のタッピングビスで締付けて下さい。(図9)
- ・ストッパーを取付けたい位置に穴がない場合は、他の穴と並ぶ位置にテックスビスで締付けて下さい。(図10)










図9

図 10

#### (3) ホースハンガーとホースの取付

- ①ホースハンガー金具とホースの固定
- ねじれがないようにホースを伸ばし、 始めのみ2.5m、後は3.0m間隔 にしるしを付けて下さい。
- ・次にしるしを付けた所にホースハンガー 金具をB部に結束バンドを通して固定して 下さい。(図11)

(ホースをねじって取付けるとホースハンガーが 軌道用レールから落下する原因となります。)


- ②ホースハンガーの組立 (図11)
- ・ホースハンガー金具にホース固定金具を取付け、ホース 吊り金具本体と A 部のボルトで固定して下さい。
- ③ホースハンガーの動作確認
- ホースがねじれないようにホースハンガーを 軌道用レールにのせて下さい。
- ・ホースの先端を持って、水源側から奥を往復しホースハンガーが移動した時、ホースにねじれがないか確認して下さい。その際、図12のようにねじれた場合は、ねじれた箇所からホースハンガーをのせ直して下さい。


#### (4) ホースの接続


- ①本体とホースの接続(図13、図14)
- ホース押し金具が水源側になるように本体を 軌道用レールに載せて下さい。
- ・ホースの2.5mでしるしを付けた側の先端 を本体の圧力計の横側のパイプに差込み、 ホースバンドで締付けて下さい。
- ・この時、ホース折れ防止バネを先にホースに 差込み、ホースバンドのわきで結束バンド で固定して下さい。
- ②ワンタッチホースジョイントを使用する場合(図14)
- ・ホースの長さが本体から 0.5 cmの所にホース バンドで締付けて下さい。

(内径 φ 2 5ホースを使用の場合)

- ③水源とホースの接続
- ・ホースの反対側は水源に接続して下さい。







#### (5) ろ過装置の取付(図15)

- ・ろ過装置の鎖を本体下部のフックに引っ掛けて下さい。
- ・付属の振れ止め用鎖を本体下の水出口付近でろ渦装置 の鎖に巻付けるように引っ掛けて下さい。

#### (6) 散水装置の取付

#### ①散水幅の調整 (図18)

- ・散水装置が長い場合は、ハウスの間口に合わせてカットし 端部にキャップをかぶせて下さい。(接着は不要です。)
- ②散水装置の吊り(図16、図17)
- ・散水装置吊り用鎖を本体上部の鎖2本に引っ掛け、 反対側を散水装置の上下のジョイントの4つ目に巻いて 仮止めして下さい。
- ・ろ過装置下部の散水装置ジョイントに散水装置を差込んで 下さい。
- ・散水装置は端部が水平よりやや下がるくらいになるように、 左右のバランスを見ながら鎖を調整して下さい。

#### ③エア抜きホースの取付(図19)

・散水装置の上向きのパイプに透明なホースを差込ん で下さい。反対側はろ過装置の鎖に結束バンドで 固定して下さい。


#### (7) オプション部品の取付


#### ①落下防止金具の取付(図20)


・本体の車輪取付金具の穴に落下防止金具を付属のボルトで 取付けて下さい。


#### ②延長ホースセットの取付(図21)


- ・本体と、ろ過装置の距離に合わせて送水ホースをカットして下さい。
- ・本体の吐出口にタケノコをねじ込んで下さい。
- タケノコに送水ホースを差込み、 ホースバンドで固定して下さい。













## 5. 操作方法

(操作の前にP13の注意事項をよくお読み下さい。)

- ①使用前に雨車の走行範囲内に障害物がないことを確認して下さい。
- ②水源のバルブを開けて下さい。
- ③本体圧力が $0.15\sim0.20$ Mpaになるように水源を調節して下さい。
- ④散水装置の散水が均一になったらクラッチレバーを入れて下さい。
- ⑤走行方向が逆の場合はひもを引っ張って方向を変えて下さい。
- ⑥散水が終わりましたらクラッチを切り、水源を止めて下さい。






# 6.水源目安表

・雨車を使用するには水源が必要となります。

#### 水源仕様

- 1. 必要水量 35~44リットル/分以上(間口 7.8mの場合)
- 2. 必要圧力 下図参照



ハウス奥行		25 m	50m	75m	100m
水源元圧	内径 φ 18ホース	0.34Мра	0.49Мра	0.64Mp a	0.79Мра
	内径φ25ホース	0.2 ЗМр а	0.27Mp a	0.30Мра	

例えば、間口6 m、奥行4 0 mのハウスに雨車を取付けた場合、ホース長は(3+4 0)×1.1で 4 7.3 m必要となり、水源は水量3 0 リットル/分以上吐出時に0.25 Mp a 以上の能力が必要となります。

## 7.故障と思う前に

- ①ホースハンガーがレールから落下する・・・・・ホースがねじれていないか確認して下さい。(P9)
- ②散水装置のバランスがとれない、傾く・・・・・・散水装置吊り用鎖の長さ、散水量を確認して下さい。(Р 1 0)
- ③散水がボタ落ちする・・・・・・・・・・・・・・・散水量、散水装置の目詰まりを確認して下さい。
- \*散水装置が目詰まりしている場合は、散水装置の両端のキャップをはずし、水を流しながらドライバーの柄等で散水装置を下から軽くたたいて下さい。

### 8.注意事項

- ①製品用途制限、使用制限は必ず守って下さい。(薬剤散布には使用しないで下さい。)
- ②不要に分解しますと、故障の原因になりますのでご注意下さい。
- ③ご使用の前に、ネジやボルト等が緩んでいないことを確認して下さい。
- ④本体駆動用の2本のチェーンはグリースを塗ってご使用下さい。
- ⑤本体走行車輪のグリース注入口からシーズン毎にグリースを注入して下さい。(日石モリノックグリースNo.2)
- ⑥奥行が長い時に、ホース等の重量によりハウスがたわむ場合があります。その時は、ハウスの補強が必要です。 (補強方法 P1参照)
- ⑦使用する前に目詰まり防止の為、必ず散水装置端部のキャップ (P10の図18のキャップ) をはずして、水を流して下さい。
- ⑧通路に灌水したくない場合は、散水装置にビニールテープを巻いて下さい。(その際、本体の水圧、ろ過装置のオーバーフロー、散水装置のバランスに注意して下さい。)
- ⑨散水を行わない時に、水源から本体間のホース内の水がハウス内の温度により熱くなることがあります。 この水が作物に散水されますと作物に焼けが生じることがある為、必ず作物のない所に完全にホース内の温水を 捨てた後作物への散水を行って下さい。(下記のどちらかの方法で行って下さい。)
  - 本体のクラッチを切った状態でハウス妻側等に排水する。
  - ・ワンタッチホースジョイントのカプラーを外し、ハウス外等に排水する. (内径 φ 2 5 ホースを使用の場合のみ)
- ⑩本体を保管する際は、チェーン等にグリスを塗布後、ビニール袋に入れて保管して下さい。
- Ⅲ散水装置を保管する際は、ビニール袋に入れて水平に保存して下さい。
- ②雨車を手で押して移動する際は、クラッチを切り、本体を押して下さい。ろ過装置、散水装置を押すと装置の落下 や破損の原因になります。

## 9.免責事項

弊社では次のような原因により生じた原因により生じた故障及び損傷の発生については責任を負うことが 出来ません。あらかじめご了承の上、取扱いには十分ご注意下さい。

- ①ご使用上の誤り、及び不適当な修理や改造を行ったとき。
- ②装置を落下させたとき。
- ③使用制限もしくは注意事項が守られていなかったとき。
- ④取付けに不備があったとき。
- ⑤適切な保守点検がなされていなかったとき。

故障・修理及びお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店 又は、最寄りの弊社営業所までお問い合わせ下さい。

# S&H 株式会社 誠 和。

本	社	〒110−0005	東京都台東区上野 6-6-1 舶来堂ビル 6	6−1 舶来堂ビル 6F		FAX. 03-5817-2362
仙台営業	၏	<del>7</del> 981 −3213	宮城県仙台市泉区南中山 1-27-274 /	ハピネス南	中山 201 号室	
					TEL. 022-739-7193	FAX. 022-379-9123
小金井宮	営業所	〒392−0412	栃木県下野市柴 262-10		TEL. 0285-44-1020	FAX. 0285-44-1014
豊橋営業	削	<b>∓</b> 440−0083	愛知県豊橋市下地町若宮 55-2		TEL. 0532-55-3911	FAX. 0532-53-7545
大阪営業	削	〒562−0003	大阪府箕面市西小路 3-11-28		TEL. 072-721-1821	FAX. 072-721-1910
高知営第	削	<del>=</del> 783−0062	高知県南国市久礼田青木 431-3		TEL. 088-862-0311	FAX. 088-862-0312
久留米宮	営業所	〒834−0121	福岡県八女郡広川町大字広川 182-4		TEL. 0943-32-5963	FAX. 0943-32-5967
小金井事	掌所	〒329−0412	栃木県下野市柴 262-10		TEL. 0285-44-1751	FAX. 0285-40-8976